取扱説明書

Logicool®

1.3-MP Webcam C300

ロジクール 130 万画素 ウェブカム C300

型番：C300

保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社、株式会社ロジクールでは、ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせて頂いておりますので、ソフトウェアの入ったディスクを開封される前に必ず下記「使用許諾」をお読み下さい。なお、お客様が、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本「使用許諾」にご同意頂いたものとしますので、万一ご同意いただけない場合には、未開封のまま、ディスクのパッケージと同梱の全ての製品、付属品を、支払代金領収証とともに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させて頂きます。

1.ソフトウェア使用の許諾

1.1 お客様は、以下の使用許諾に従い、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア・プログラム（以下、「本ソフトウェア」とします）をご使用頂けます。
(a)お客様は１台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとします。
(b)お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、ハードディスク等の記憶装置に本ソフトウェアを１部複製することができるものとします。その場合には当該コンピュータで使用するために必要な限度において本ソフトウェアの改変ができるものとします。
(c)お客様は専らバックアップの目的で本ソフトウェアを１部に限り複製することができるものとします。ただし、バックアップ用の複製物にはLogitech Inc. 及び弊社によって提供時に含まれていた著作権表示その他の警告が全て含まれなければならないものとします。
(d)お客様は弊社の文書による承認を得ないで、形式又は方法の如何を問わず、上記(b)(c)の場合以外の本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アッセンブル、改変はできません。
(e)お客様は上記(c)の複製権及び複製物を第三者に譲渡できません。
(f)お客様は本ソフトウェアを第三者に貸与できません。

1.2 お客様は本ソフトウェアを、同梱の製品、付属品と一体で本使用許諾を承認する第三者に限り譲渡することができます。その場合には、お客様が前項(b)(c)により複製した本ソフトウェアの複製物及び改変物の全てを消去、破棄しなければなりません。

1.3 お客様が本ソフトウェア又はその複製物を第三者に譲渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了し、お客様はその保有する本ソフトウェアの複製物を消去廃棄しなければなりません。

2.保証及び責任

2.1 弊社は本製品に同梱されていた保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させて頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。
(a)この文書と共に提供されているハードウェア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に同梱されていた保証書に明記されています。お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。
(b)本ソフトウェアに関しては、お客様のご購入日より９０日間、通常の使用許諾のもとにおいて、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。

2.2 弊社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項の弊社製品が故障した場合には、無償交換もしくは支払額の返金を致します。
交換したハードウェア又はソフトウェアは、残存保証期間或いは交換品のお渡し日より３０日間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。

2.3 次の場合には保証期間内でも保証は無効となります。
(a)保証書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合。
(b)保証書またはレシート、領収書等に、ご購入年月日・購入店名の記入捺印、またはそれに代わる保証開始時期を証明するものがない場合､あるいは字句を書き換えられた場合。
(c)使用上の誤り、または弊社以外での改造、修理による故障や損傷。
(d)火災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。
(e)本製品のハードウェアを分解した場合、またはソフトウェアを改変した場合。

2.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。

2.5 弊社ハードウェア製品及びソフトウェアの故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず（事前に弊社が損害発生の可能性につき告知されていた場合を含め）、弊社に一切の賠償責任はないものとします。

2.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、本ソフトウェア、提供するハードウェア、付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、幣社の保証及び責任につきいかなる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。

3.その他

3.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法に準拠してなされるものとします。日本国内の電波に関する規格に基づき、公的機関の試験により認定を受けています。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。

以　上
株式会社 ロジクール

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれが差し迫った危険性の高い内容を示します。
⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

⚠注意

【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異臭がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様がお手を触れないようにご注意ください。

⚠警告

【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

⚠注意

【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。
・直射日光の当たる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・湿気やほこりの多い場所
・幼児やペットの手の届く場所
・平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

【製品の廃棄についての注意】

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例したがって廃棄してください。

Thank you!

この度は、ロジクールのウェブカメラシリーズWebcam C300をお買い上げ頂き、
誠に有難うございます。本製品は、130万画素センサーを搭載したウェブカメラです。

テレビ電話を無料で簡単に楽しめるLogicool Vid™が
パッケージに同梱されています。
会いたい人をもっと近くに。会いたいときにすぐに会える。
それがLogicool Vid™です。

取扱説明書をご参照の上、ソフトウェアをインストールして頂き、
テレビ電話をお楽しみください。
読み終わった後は、本書を大切に保管してください。

ロジクール製品のさらなる情報は、弊社ホームページをご覧ください。
http://www.logicool.co.jp

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのアンケートにご協力ください。
今後の製品開発のため活用させていただきます。
http://www.logicool.co.jp/ithink

パッケージ内容

ウェブカメラ本体 × 1

取扱説明書（本書）× 1

保証書× 1

ロジクール ウェブカム ソフトウェア × 1
（Logicool Vid™含む）

※ヘッドセット付き製品にはステレオヘッドセットが同梱されます。

ウェブカメラ各部説明

ウェブカメラを設置する

お買い上げ頂いたウェブカメラには、より快適なテレビ電話を実現するためにロジクール RightSound™ テクノロジーが搭載されています。以下のステップで、最良のオーディオパフォーマンスをお楽しみください。

1. ウェブカメラをモニターの中心に設置します。
2. 内蔵マイクとの距離が約 1m となるように、ウェブカメラを正面に設置してください。
3. スピーカーをお使いの場合、内蔵マイクから約 30cm 離し、マイク側に向かないように設置してください。
   また、ウェブカメラとの間には何も置かないでください。

付属のユニバーサル・モニタークリップにより机上に設置することも可能です。

セットアップ

パソコンにウェブカメラを接続する前に、付属のロジクール ウェブカム ソフトウェアをインストールしてください。
インストールによって以下の機能をお使いいただけます。

・ロジクール ウェブカム ソフトウェアの機能（P12 参照）
・Logicool Vid™（P8 参照）

1. ソフトウェアのインストール

付属のソフトウェアをパソコンのCD-ROM ドライブに挿入してください。CD-ROM が自動再生されます。
自動再生されない場合、デスクトップ画面から「スタート」をクリック → 「マイコンピュータ」をクリックしてください。
そして、CD-ROM のファイル名を右クリックして「自動再生」を選択してください。

2. ウェブカメラの接続

ソフトウェアのインストール中、ウェブカメラをUSB ポートに接続するよう指示画面が現れてから接続をしてください。

3. 画面に表示される指示に従ってインストールを進めてください。

※プラグ・アンド・プレイ接続
本製品は UVC (USB Video Class) 対応なので、専用ソフトウェアをインストールせずにご利用頂くことも可能です。パソコンを起動させてから、ウェブカメラをパソコンのUSB ポートに接続してすぐ使用して頂けます。

注意 : プラグ・アンド・プレイで接続した場合、ウェブカム ソフトウェアに付属した各機能はご利用頂けませんので予めご了承ください。全ての機能をご利用頂くために、ウェブカム ソフトウェアのインストールをお奨めします。

全く新しいウェブカメラ体験。
Logicool Vid™を是非お試しください。

Logicool Vid™、それは無料で、セットアップも早くて簡単な全く新しいビデオ体験です。
Logicool Vid™は付属のロジクール ウェブカム ソフトウェアに組み込まれています。
会いたい人をもっと近くに。会いたいときにすぐに会える。それがLogicool Vid™です。

詳細はこちらから：http://www.logicool.co.jp/whatisvid

Logicool Vid™のセットアップ

1. Logicool Vid™をインストールする。を選択してください。

より快適なウェブカメラ体験のために、ウェブカム ソフトウェアと Logicool Vid™両方のインストールをお奨めしますが、希望されない場合は、次ページのセットアップ項目 4 にスキップしてください。

注意： Logicool Vid™をインストールしない場合は、サードパーティーのインスタント メッセンジャーアプリケーションを使ってテレビ電話をお楽しみください。

2. アカウントを作成してください。

お手元にパソコンのメールアドレスを準備してください。

スクリーン上の指示に従ってLogicool Vid™のアカウントを作成してください。

ご注意）ソフトウェアは予告無く仕様変更をする事があります。予めご了承ください。

Logicool Vid™のセットアップ（続き）

3. テレビ電話をかけたい友達を追加します。

まず、テレビ電話を開始する前に、ウェブカメラ、マイク、スピーカーが正しく設定されているか確認するために、自分を録画して再生してみましょう。（スクリーン右下の 「設定」から確認・再設定することができます。）

友達を追加するには 「友達を追加する」をクリックしてその友達のメールアドレスを入れるだけです。

＊追加した友達がLogicool Vid™をお持ちでない場合、招待状が送付されます。友達がアカウント登録を済ませれば、自動的にお互いの友達リストに登録されます。

4. テレビ電話をスタートします。

テレビ電話をスタートするにはデスクトップ上の ❶❷アイコンをクリックし起動させます。

Logicool Vid™以外のサードパーティーを使ったテレビ電話については下記URL をご確認ください。

www.logicool.co.jp/webcam_howto

Logicool Webcam Software

Logicool Vid

ご注意）ソフトウェアは予告無く仕様変更をする事があります。予めご了承ください。

Logicool Vid™のセットアップ(続き)

5. Logicool Vid™でテレビ電話をお楽しみください。

ご注意)ソフトウェアは予告無く仕様変更をする事があります。予めご了承ください。

ロジクール ウェブカム ソフトウェアの機能

ウェブカム（ウェブカメラ)の設定について

1. ウェブカム設定。画像の色味などの詳細な設定を行えます。

2. 選択するマイク、オーディオに関する詳細な設定を行えます。

3. 自動的にカラー・露出を調整し、最適な画質を実現します。*
これらの設定をマニュアルで行うこともできます。
* 明るすぎたり、または薄暗い環境で顔が影になってしまうようなライティング状況においても、ロジクール RightLight™テクノロジーによって、画質は自動的に最良の状態に調整されます。
ご注意)
C300 では本機能をお使いいただけません。

4. 露出、ゲイン、アンチフリッカー（ちらつき防止)、イメージの向きなどの設定を行うことができます。

5. アプリケーションの詳細設定を行うことができます。

6. テレビ電話の設定を確認することができます。

ウェブカメラとソフトウェアのセットアップが完了しました。
テレビ電話をお楽しみ頂けます。
弊社のウェブカメラ、テクノロジー、詳細情報については下記弊社ホームページをご覧ください。

Logicool Vid™について	http://www.logicool.co.jp/whatisvid
ウェブカメラ設定について	http://www.logicool.co.jp/webcam_howto
サポート情報について	http://www.logicool.co.jp/support
ロジクール製品について	http://www.logicool.co.jp

設定に困った時は

ロジクール ウェブカム ソフトウェアについての設定、機能について不明点がある時には、? のヘルプをご利用ください。

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール　カスタマーリレーションセンター
050 Tel:050-3786-2085　Fax:03-3375-6490

※電話受付時間　月曜～金曜　AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）
※メールサポート　http://www.logicool.co.jp/contact

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。

P/N : 620-001932.002